



ETU Guld

ETU Guld er vores mest omfattende brugtbilsforsikring. Den omfatter, med nogle få undtagelser, alle elektriske og mekaniske komponenter. Dog med undtagelse som typiske sliddele.

- Tegnes på biler, som er maks. 7 år gamle.
- Gælder i den angivne garanti periode, dog højst til 150.000 km.
- Maks erstatning 50.000 kr. pr. skade. Ingen selvrisiko.
- Ubegrænset årlig kørestrækning. Hvis du når den øverste kilometergrænse i forsikringsperioden stopper din forsikring ikke. I stedet ruller den til næste lavere niveau under den oprindelige gældende garantiforsikring. Dvs. at køretøjets alder og kilometerstand på skadestidspunktet afgør dækningens omfang, og man er således dækket i hele den periode, der er angivet på forsikringspolice.

Spørgsmål og svar

Hvordan tegner jeg ETU Guld?

ETU Guld tegner du igennem din bilforhandler, når du køber en ny eller brugt bil.

Hvad omfatter ETU Guld?

ETU Guld omfatter fejl på de elektriske og mekaniske komponenter, som indgår i forsikringspolice. Fuldstændige vilkår fremgår af forsikringsbetingelserne.

Hvad kræves der for at ETU Guld gælder?

Serviceen skal overholdes ift. producentens fastsatte serviceintervaller.

Hvor gælder ETU Guld?

Den gælder i alle EU lande og lande tilknyttet EØS. Kontrollér, hvad der gælder for det pågældende land, inden du rejser.

Hvordan forlænges garantien?

Kontakt din bilforhandler eller ETU Forsikring for at forlænge garantien.

Kan jeg overdrage ETU Guld?

Ja, bilejerskifteforsikringen kan overdrages, såfremt forsikringstager sender en skriftlig anmodning til ETU Forsikring

Skade på bilen – hvad gør jeg?

Kontakt din forhandler for anbefaling af værksted. Udfyld skadesanmeldelsen sammen med dit værksted via vores hjemmeside www.etuforsikring.dk.

Når vi har modtaget din skadesanmeldelse, udfører vi en hurtig, kompetent og objektiv skadesopgørelse. Skadesvaret sendes skriftligt til dit værksted.

For mere information:

info@etuforsikring.dk
74 72 86 00
www.etuforsikring.dk

FORSIKREDE KOMPONENTER

- ✓ Motorblok
- ✓ Koblingsgear/automatisk gear
- ✓ Olielækage
- ✓ Kobling
- ✓ Kølestystem
- ✓ Turbo
- ✓ Udstødningsanlæg
- ✓ Brændstofsytstem
- ✓ Differentiale/slutgear
- ✓ Drivaksler
- ✓ Bremsesystem
- ✓ Hjulophæng
- ✓ Styresystem
- ✓ Elektrisk drev
- ✓ Hybrid drev
- ✓ Motorelektronik/elektriske enheder
- ✓ Aircondition/klimaanlæg
- ✓ Sikkerhed
- ✓ Øvrigt

Motorblok: pakringshus, indvendige dele med forbindelse til olie kredsløbet i motor, olie køler, motorblok, knastakselhus, olietryksskontakt, oliefilterhus, oliestandssensor, bundkar, svinghjulsskive med tandkrans, spænderulle til tandrem, styrehusdæksel, tandrem, venderulle til tandrem, ventilstammepakning, topstykke, toppakning

Koblingsgear/automatisk gear: Gearkassehus inkl. alle indvendige elektriske og mekaniske komponenter, indvendige dele af den automatiske gearkasse, gearvælger, styreenhed/mechatronic. Mekanisk havari af kobling inkl. hydrauliske cylindre, koblingshovedcylinder, koblingsslave-cylinder, koblingsaktuator

Olielækage: når reparation af lækage kræver demontering af motor, gearkasse eller topstykke

Kobling: mekanisk havari af kobling inkl. hydrauliske cylindre, kølestystem, varmeveksler, køleblæsemotor, ventilatorforbindelse, termokontakt, termostat, termostathus, vandkøler (motor), vandpumpe, ekstra vandpumpe

Kølestystem: varmeveksler, køleblæsemotor, ventilatorforbindelse, termokontakt, termostat, termostathus, vandkøler (motor), vandpumpe, ekstra vandpumpe, olie køler

Turbo: alle elektriske og mekaniske komponenter i fabriksmonteret turbosystem, intercooler

Udstødningsanlæg: EGR-køler, EGR-ventil, ADBLUE indsprøjtningssdyse, ADBLUE indsprøjtningsspumpe og ADBLUE indsprøjtningstank, Noxsensor

Brændstofsytstem: indsprøjtningsspumpe, elektriske dele af motorstyringen, højtrykspumpe, kompressor, brændstofpumpe, forfødepumpe, injektorer, luftmassemåler, lambda sonde og tankarmatur, spjældhus

Differentiale/slutgear: alle elektriske og mekaniske komponenter

Drivaksler: kardanaksel, kardanakselled, drivaksler og drivakselled

Bremsesystem: ABS-hjulomdrejningssensor, ABS-hydraulik enhed, ABS-styreenhed, bremsekraftbegrænser, bremsekraftregulator, bremsekraftforstærker, bremsekaliber, hovedbremsecylinder, trykregulator til hydropneumatik, trykbeholder til hydropneumatik, hjulcylinder til tromlebremse, styreenhed til håndbremse, vakuumpumpe

Hjulophæng: alle elektriske og mekaniske komponenter

Styresystem: elektrisk ratlås, elektrisk servomotor, elektriske dele af styringen, hydraulikpumpe (styretøj), styrehus inklusive alle indvendige dele, servopumpe, tandstang

Elektrisk drev: elektrisk varmekilde til kabineopvarmning, elektrisk bremsekraftforstærker, elektrisk klimakompressor, drivlinjens elektromotorer, netladeapparat integreret i bilen (dog ikke ladekablet), højspændingskabler, køleventilator til driftsbatteriet, motorens elektronikstyring, spændingsomformer til bilens elektriskesystem, styreenhed til driftsbatteri, transformer til bilens system

Hybrid drev: elektrisk vandpumpe til hybridmotor, elmotor til hybridmotor, elektronisk styreenhed til batteri i hybridbil, plugin netladeapparat integreret i bilen (dog ikke ladekablet), generator til hybridmotor, gearkasse til hybridmotor, højvolts DC/DC-omformer, højspændingskabler, køler til hybridbatteriet, elektronikstyring til hybridmotor, ventilator til hybridbatteri, spændingsomformer, styreenhed til hybridmotor, transformer til hybridsystem, 12V, DC/DC-omformer

Motorelektronik/elektriske enheder: kørecomputer, elektriske dele af tændingssystemet, generator, friløb, regulator, varme- og friskluftblæsemotor, kombiinstrument, læsespole, sikringsboks, horn, starter, generator, styreenhed (uden navigation, interiørlys, undervogn, multimedier, radar), forgløderelæ/-styreenhed + gløderør, viskermotor, motor til rudeoptræk, rudekontakt, styreenhed til rudeoptræk, varmeelementer til forrude (undtagen brudskader), varmeelementer til elbagrude (undtagen brudskader), motor til skydetag, kontakt, skydetag, styreenhed, dør-/ bagklaplås, dørstyreenhed, centrallås motor, centrallås kontakt, styreenhed til centrallås, xenon/LED forlygte funktionsfejl, difference-trykssensor, sprinklermotor og fartpilot arm, motortempgiver, omdrejningstalsgiver, kamakselgiver og krumtapakselgiver

Aircondition/klimaanlæg: klimakompressor, klimakondensator, klimaventilator, styreenhed til klima, klimafordamper, betjeningspanel til automatisk klimaanlæg

Sikkerhed: airbagstyreenhed, kollisionssensor, elektriske stikforbindelser, selestrammer, kabelsæt, ratkontaktdel, sensor til dæktryk kontrolsystem, styreenhed til dæktryk kontrolsystem

Øvrigt: olie, kølevæske, kølemiddel e.l., der skal skiftes i forbindelse med forsikringsreparation

SE FULDSTÆNDIG OMFANG OG UNDTAGELSER
PÅ POLICE OG BETINGELSER